

The background of the cover is a light gray line-art map of a city street grid. A prominent location pin icon is centered on the map, pointing downwards. The text is overlaid on this background.

Xplova X3

Ordinateur de cyclisme intelligent
Manuel d'utilisation

xplova

TABLE DES MATIÈRES

RENCONTREZ VOTRE X3	3	BALADE	19
Description de l'écran et des boutons	3	Pause et continuer	19
Instructions d'installation	4	Changer de page	20
Étapes d'installation	4	Tour	20
Étapes de désinstallation	4	Arrêter l'enregistrement	20
Effectuer les réglages initiaux ..	4	Afficher les activités	21
L'heure	5	Transférer les données de trajet	22
GPS	5	Télécharger l'appli	
Affichage	6	Xplova Connect	22
VÉLO	6	Transférer via l'appli	
Capteur ANT+	8	Xplova Connect	22
Personnaliser l'écran MODE		Transférer via USB	22
sur le X3	9	Plus de fonctions	23
Choisi page	9	Changer de mode	23
Réglage page	10	Ajouter un nouveau vélo	24
Fonctions automatiques	13	Options d'économie d'énergie	24
Sauvegarde automatique	13	Arrêt Autom.	24
Pause automatique	13	Veille auto.	25
Circuit auto	14	Mode d'économie d'énergie GPS	25
Changer page automatique	15	Pause manuelle	26
Page élévation (Altitude)	15	Vitesse du capteur	26
Définir l'intensité de		Description de la charge	26
l'entraînement	16	Mettez à niveau le	
Zone d'entraînement	16	micrologiciel de votre X3	27
Réglage alarme	17	Obtenir le micrologiciel	27
Itinéraire	18	Connectez le X3 à votre	
Anciens itinéraires	18	ordinateur	27
Mes itinéraires	19	Caractéristiques	28
		Consignes de sécurité	29

RENCONTREZ VOTRE X3



Remarque :

Les informations dans ce Manuel d'utilisation peuvent être modifiées sans préavis.

Description de l'écran et des boutons

	<p>A. Champ de statut</p> <p>B. Menu principal</p> <p>C. Champ d'invite du bouton</p> <p>D. Bouton droit : Faites défiler vers le bas / Aller à la page suivante</p> <p>E. Bouton du milieu : Confirmer / Commencer à rouler / Tour / Arrêter la minuterie / Reprendre la minuterie</p> <p>F. Bouton gauche (bouton ALIMENTATION) : Allumer / Retour à la page précédente / Éteindre (appui long)</p>
	<p>G. Loquet de montage pour vélo</p> <p>H. Port micro USB</p>




Remarque :

Certaines fonctions sur certaines interfaces sont un peu différentes, veuillez consulter le "Champ d'invite du bouton" affiché en bas de l'écran.

Instructions d'installation

Étapes d'installation

1. Tenez le support de vélo sur le dessus du coussinet en caoutchouc uniformément en vous assurant qu'ils sont alignés l'un à l'autre. Puis placez-les sur le guidon du vélo.
2. Bouclez une bande élastique depuis un onglet du support de vélo. Tendez l'extrémité libre de l'élastique sous le guidon du vélo et jusqu'à l'autre onglet. Assurez-vous que le support de vélo reste bien en place.
3. Alignez le loquet à l'arrière du X3 avec l'encoche de fixation du support de vélo. Appuyez légèrement vers le bas et tournez le X3 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Étapes de désinstallation

1. Tournez le X3 dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le loquet ne le verrouille plus.
2. Retirez le X3 et gardez-le dans un endroit sûr.

Effectuer les réglages initiaux

Les réglages initiaux seront effectués lorsque vous allumerez le X3 pour la première fois. Veuillez entrer la langue, le sexe, l'âge, le poids et la taille comme indiqué sur l'écran dans cet ordre.

Lorsque vous effectuez des réglages numériques, veuillez consulter l'invite du bouton au bas de l'écran, le bouton droit (**Avant**) vous permet de basculer entre chaque nombre et statut d'enregistrement. Le bouton gauche et le bouton du milieu peuvent autrement augmenter et diminuer les nombres. Après avoir ajusté les réglages numériques, appuyez sur le bouton droit pour passer en statut **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton du milieu pour enregistrer.

Language		Profil utilisateur	
English		Sexe	Masculin
Italiano		Age	28Année
Français		Poids	70Kg
Español		Taille	175Cm
OK	Next↓	Sortir	OK Avant

Age
28
Enregistrer
Sortir OK Avant

Age
28 ▲
(+)
(-)
Avant


Poids
070
Enregistrer
Sortir OK Avant

Taille
175
Enregistrer
Sortir OK Avant

L'heure

Le Xplova X3 est équipé d'un récepteur GPS de haute précision intégré. Le X3 règle automatiquement l'heure après la réception des signaux GPS. L'utilisateur doit uniquement ajuster le fuseau horaire et l'heure d'été en fonction de la région.

1. Appuyez **Avant** pour sélectionner **PARAM**. Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **PARAM**.
2. Accédez au menu **PARAM**, sélectionnez **L'heure de la journée**.
 - Changez le format de l'heure comme souhaité et sélectionnez votre fuseau horaire.
 - L'heure est déterminée automatiquement, le X3 étalonnera l'heure automatiquement après la réception des signaux GPS.




GPS

Le X3 recherchera automatiquement les satellites après la mise sous tension. Veuillez rester dans un environnement extérieur avec une vue dégagée du ciel. Le GPS prendra environ 30 secondes à 2 minutes pour rechercher les satellites pour la première fois. Un état stationnaire aidera le GPS à réduire son temps de recherche.

Sur l'écran de menu, appuyez sur le bouton gauche (Retour) pour passer à l'écran cycliste. L'icône en haut à gauche de l'écran indique également la force actuelle du signal satellite.

La vue du signal GPS peut afficher l'état des signaux satellites actuels reçus.


Force du signal satellite



	Signal : Bon
	Signal : Acceptable
	Aucun signal (Non capté)
	GPS éteint


Affichage

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**. La durée du rétroéclairage et la luminosité peuvent être ajustées dans **Affichage**.



Affiche statut peut être configuré si le signal satellite, le statut d'activité et l'icône d'alimentation doivent être affichés en haut de l'écran.

Mode couleur peut être noir sur blanc (**Jour**), blanc sur noir (**Nuit**) ou basculer automatiquement en fonction de l'heure de l'horloge.



Mode couleur - Jour

Mode couleur - Nuit




Remarque :

Lumière journée ne sera activée dans l'écran cycliste que lorsque la luminosité du rétroéclairage sur l'écran du menu sera forcée sur 100% pendant la journée.

VÉLO

Le capteur de vitesse calcule la vitesse et la distance parcourue par rapport à la taille de la roue. La taille de la roue est définie comme suit :

1. Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **VÉLO**. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu **VÉLO**.
2. Sélectionnez **Vélo 1** en séquence et entrez les informations de taille de roue correctes.



Tailles de roues :

Roue Dimen.	Longueur (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24×3/4 Tubulaire	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1(59)	1913
26 × 1(65)	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1-3/8	2068
26 × 1-1/2	2100
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010

Roue Dimen.	Longueur (mm)
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
650 × 35A	2090
650 × 38A	2125
650 × 38B	2105
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700 × 28C	2136
700 × 30C	2170
700 × 32C	2155
700C Tubulaire	2130
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200




Remarque :

Les dimensions réelles des roues peuvent varier en fonction de la marque de pneu, de la pression des pneus et du degré de friction des pneus.


Capteur ANT+

Avant d'utiliser le capteur pour la première fois, veuillez d'abord associer des appareils comme un capteur de vitesse, un capteur de cadence et un moniteur de fréquence cardiaque. Les capteurs combinés ou les capteurs de vitesse ne sont pas soumis aux influences météorologiques ou de terrain et peuvent fournir des données de vitesse et de distance précises.

1. Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **SENSOR**. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu **SENSOR**.




2. Vous pouvez sélectionner **Rechercher tout** ou rechercher un seul type de capteur.



Remarque :

Quand la fonction **Rechercher tout** est en cours de traitement, appuyer sur l'une des touches n'aura aucun effet. Chaque appareil périphérique a un numéro d'association et peut recevoir des signaux périphériques en toute sécurité après une association correcte. Chaque ensemble de connexions de réglage périphérique peut se connecter à différents appareils par lui-même. Après la mise sous tension d'un appareil, le capteur périphérique se connecte automatiquement. Une fois la connexion établie, un numéro ID s'affiche sur le capteur correspondant et le statut en haut du menu affiche une icône de l'appareil connecté.

La description de toutes les icônes dans le champ d'état est la suivante :




Personnaliser l'écran **MODE** sur le X3

Dans le menu **MODE**, vous pouvez définir des réglages exclusifs comme les pages affichées, les champs de données et le contenu à afficher dans chaque champ de votre X3 en fonction de vos préférences.

■ Choisi page

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **MODE** et sélectionnez un mode vélo à configurer (le mode utilisé sera marqué d'un symbole ★).




Appuyez sur **OK** pour accéder et sélectionner **Choisi page**. Appuyez sur **OK** pour basculer entre **ACTIVÉ** et **Désa.** pour chaque page.

Choisi page		Choisi page	
Page 1	ACTIVÉ	Page 1	ACTIVÉ
Page 2	ACTIVÉ	Page 2	ACTIVÉ
Page 3	Désa.	Page 3	ACTIVÉ
Page 4	Désa.	Page 4	Désa.
Sortir	OK Avant	Sortir	OK Avant


Réglage page

Dans Réglage page, appuyez sur **OK** pour afficher les réglages actuels de la page, appuyez sur le bouton droit **Avant** pour afficher le numéro du champ de données (1 à 10) à afficher sur cette page.


Après avoir ajusté le champ de données, appuyez sur **OK** pour entrer les réglages pour le contenu à afficher dans chaque champ, appuyez sur le bouton droit pour déplacer le curseur pour sélectionner le contenu affiché que vous souhaitez changer.




Voici un exemple montrant comment ajuster le contenu affiché dans le troisième champ **Distance** à **Heure actuelle** et décrivant chaque étape de l'affichage dans chaque champ.



Après avoir appuyé le bouton droit **Avant** pour déplacer le curseur, en sélectionnant le troisième champ **Distance** et en appuyant sur **OK**, le menu **Choisir groupe** apparaît, puis sélectionnez **Autres fonctions**. Après avoir appuyé sur **OK**, le menu **Choisir fonction** s'affiche, puis sélectionnez **Heure actuelle** et appuyez à nouveau sur le bouton **OK** pour terminer la configuration.



Après être revenu à l'écran cycliste, vous pouvez voir le troisième champ sur cette page qui affiche **Heure actuelle**.



Le tableau suivant répertorie tous les contenus et groupes d'informations actuellement pris en compte :

Groupe	Contenu de l'information		
Fonctions vitesse	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse • Vitesse moy. • Vites. Méd. M. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vit. max • Vit. circuit • Vit. circuit L 	<ul style="list-style-type: none"> • Vit. circuit max. • Der. v. max.
Fonctions cadence	<ul style="list-style-type: none"> • Cadence • Cadence moy. • Cad. max. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cad. tour • Cad. der. tour • Cad. max. tour 	<ul style="list-style-type: none"> • Der. cad. max. • Cadence Zone
Fonctions Fréq. card.	<ul style="list-style-type: none"> • Fréq. cardiaque • FC moy. • FC max. • FC circuit • FC circuit L 	<ul style="list-style-type: none"> • FC max. circuit • FC max. L.L • Zone FC • Freq. cardiaque% • FC moy.% 	<ul style="list-style-type: none"> • FC max.% • FC circuit% • FC circuit L% • FC max. circuit% • FC max. L.L%
Fonctions puissance	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance • Puiss. Méd. • Puiss. max • Puiss. Tour • Der. puiss. • Puiss. Max Tour • Der. puiss. m. • Puiss. Zone 	<ul style="list-style-type: none"> • Puiss. 3Sec • Puiss. 10Sec • Puiss. 30Sec • Puiss. %FTP • Puissance IF • Puiss. NP Méd • Puissance TSS • Puiss. Watt/kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Kilojoules • Puiss. Gauche % • Puiss. Droite % • Eff. Côté gauche • Eff. Côté droit • Douc. Péd Gauche • Douc. Péd Droite
Fonctions distance	<ul style="list-style-type: none"> • Distance • Dist. Ascend. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dist. Descend. • Dist. circuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Dist. circuit L • Odomètre
Fonctions altitude	<ul style="list-style-type: none"> • Altitude • Degré • VAM • VAM 30s • Altitude (+) • Altitude (-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Altitude max. • Altitude Min • VAM+ Méd. • VAM- Méd. • VAM+ Max • VAM- Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Pente+ Méd. • Pente- Méd. • Pente+ Max • Pente- Max
Fonctions l'heure	<ul style="list-style-type: none"> • Temps écoulé • Temps Mouv. • Temps Registr. 	<ul style="list-style-type: none"> • moy. Durée tour • Tours • Durée du circuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Durée der. tour
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Heure actuelle • Lever de soleil 	<ul style="list-style-type: none"> • Coucher de soleil • Température 	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Précision
Kcal	<ul style="list-style-type: none"> • Kcal 		



Fonctions automatiques

■ Sauvegarde automatique

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **MODE**. Sélectionnez un mode vélo et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Sauver autom.** pour voir les réglages actuels de **Sauver autom.**

Sélectionnez **OK** pour configurer la durée de **Sauver autom.** Vous pouvez sélectionner **Désa.** pour désactiver cette fonction.


Quand la fonction **Sauver autom.** est désactivée, vous pouvez appuyer le bouton du milieu lorsque vous êtes sur l'écran cycliste pour démarrer manuellement l'enregistrement (le mode utilisé sera marqué d'un symbole ★).



■ Pause automatique


Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **MODE**. Sélectionnez **Pause autom.** pour voir les réglages de **Pause autom.** actuels. Sélectionnez **OK** pour configurer **Pause autom.** Vous pouvez également sélectionner **Désa.** pour désactiver la fonction. Si vous désactivez la fonction **Pause autom.**, vous pouvez faire une pause manuellement. Veuillez consulter [Pause manuelle](#).






Circuit auto

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **MODE**. Sélectionnez un mode vélo et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Circuit auto** pour activer/désactiver l'endroit ou la distance.




- **Endroit** : Lorsque le X3 détecte que vous avez passé le même chemin pendant le trajet, il démarre la fonction **Circuit auto**.
- **Distance** : Une fois la valeur par défaut atteinte, la fonction **Circuit auto** sera activée. La valeur de distance par défaut peut être réglée dans le menu **Circuit auto**.




Changer page automatique

Lorsque **Chang. page auto.** est activé, la page affichée sur l'écran de sélection change de page à des intervalles de temps fixes (plus rapide ou plus lent).



Page élévation (Altitude)


Lorsque la fonction **Page élévation (Altitude)** est activée, un tracé d'altitude des itinéraires passés peut être affiché sur l'écran cycliste. Vous pouvez également configurer la zone d'affichage des informations et le contenu affiché dans **Réglage page**.





Définir l'intensité de l'entraînement

Zone d'entraînement

Appuyez sur **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, puis sélectionnez **Zone FC** dans **Zone d'entraînement**.



Tout d'abord, configurez **FC max.** Une fois la configuration terminée, elle sera automatiquement divisée en 5 zones de fréquence cardiaque. Vous pouvez également ajuster les valeurs de zone dans chaque zone séparément.




Remarque :

Utilisez la même méthode pour configurer **Puiss. Zone** et **Zones cadence**.


Réglage alarme

Si vous souhaitez contrôler la plage de certaines informations pendant l'entraînement, vous pouvez activer **Réglage alarme** dans le menu **MODE**.



Prenez la fréquence cardiaque à titre d'exemple : lorsque l'alerte **FC** est activée, vous pouvez configurer l'alerte de **FC Max** et l'alerte **FC Min** séparément.

Lorsque la fréquence cardiaque actuelle détectée pendant un trajet dépasse la plage d'alerte définie, l'ordinateur de cyclisme affiche un message d'avertissement et une alerte retentit.



Le Xplova X3 fournit les sons d'alerte suivants :


- Par durée : Les alertes apparaîtront lorsque les minutes définies auront passé.
- Par distance : Les alertes apparaîtront lorsque le kilométrage défini aura été atteint.
- Par calories : Les alertes apparaîtront après la consommation de calories.
- Par cadence : Les alertes apparaîtront lorsque le kilométrage défini aura été atteint.
- Par puissance : Les alertes apparaîtront lorsque le kilométrage défini aura été atteint.

Itinéraire

Anciens itinéraires


Vous pouvez utiliser les informations d'itinéraire enregistrées en mémoire pour démarrer la fonction de navigation. Appuyez sur **Avant** dans le menu principal pour sélectionner **ROUTE** pour choisir **Anciens itinéraires** et sélectionnez la liste d'informations pour démarrer la fonction de navigation.

Après avoir sélectionné un enregistrement dans la liste et l'avoir ouvert, il affichera un graphique des traces GPS enregistrées. Choisissez **Navigation** ou **Retour** pour passer à la page de carte d'itinéraire sous l'écran cycliste. Sur cette page, vous pouvez appuyer sur le bouton du milieu pour faire un zoom avant et arrière sur l'itinéraire actuel.



Remarque :

Lorsque vous commencez à enregistrer depuis le menu **ACTIVITY**, sélectionner **Carte** peut également démarrer la fonction Itinéraire.



Mes itinéraires

Le Xplova X3 prend en charge les itinéraires planifiés aux formats .fit, .gpx et .tcx. Une fois un itinéraire planifié sur le site Web, utilisez un câble USB pour copier le fichier de route dans le dossier Xplova Navigation de l'ordinateur de cyclisme.

Une fois le X3 allumé, vous pouvez trouver le fichier dans **ROUTE - Itinéraires utilisateur** immédiatement. Après avoir entré le fichier d'itinéraire, vous pouvez démarrer **Navigation** ou **Retour**.



Remarque :


- La longueur du nom du fichier de route doit être inférieure à 28 caractères ou il ne peut pas être affiché.
- <https://www.xplova.com> fournit des téléchargements d'itinéraires et des fonctions d'itinéraire personnalisé. Veuillez télécharger le format .gpx.

BALADE

Après être entré dans l'écran cycliste, l'ordinateur détecte un mouvement après le démarrage de BALADE et une boîte demandant si l'enregistrement doit commencer apparaît.

En mode d'enregistrement, un voyant rouge clignote à côté du voyant d'alimentation dans le coin supérieur droit de l'écran.


Voyant rouge



Pause et continuer


Lorsque vous avez fini de rouler, l'ordinateur détecte que le mouvement est arrêté et arrête automatiquement l'enregistrement. Lorsque le trajet est interrompu, l'indicateur rouge arrête de clignoter et l'ordinateur enregistre de nouveau automatiquement lorsque le trajet reprend.

Si la pause de l'enregistrement est utilisée manuellement, appuyez sur le bouton du milieu pour continuer l'enregistrement en mode pause.




Changer de page

Appuyez sur le bouton droit de l'écran cycliste pour passer aux pages par défaut. La barre d'indication au bas de l'écran affichera la page actuelle. (Pour plus d'informations sur les réglages de la page, veuillez consulter BALADE - [Choisi page](#) et [Réglage page](#).)



Tour


Enregistrer et analyser les informations de plusieurs tours. Vous pouvez appuyer sur le bouton du milieu dans le statut d'enregistrement, et l'écran commencera un nouveau tour et affichera le temps du tour précédent.



Arrêter l'enregistrement

Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement du trajet, appuyez sur le bouton gauche pour afficher **Termine et Sauve ?** Appuyez sur le bouton du milieu pour sauvegarder et terminer le trajet.



Lorsque le trajet est terminé, le voyant rouge sur l'écran supérieur droit disparaît. En mode d'enregistrement également, si vous éteignez l'ordinateur directement, l'enregistrement sera sauvegardé automatiquement.



Afficher les activités

Quand un trajet est terminé, vous pouvez afficher **Course sauvé** directement sur l'ordinateur.

1. Appuyez sur le bouton gauche pour revenir à l'écran du menu principal.
2. Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **ACTIVITY**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **Course sauvé**.
3. Vous pouvez sélectionner **Dernière course** pour afficher la dernière course directement ou afficher **Tout les course**.



Au bas de l'écran se trouvent les informations récapitulatives avec trois éléments de menu :

- Sélectionnez **Tours** pour afficher les informations de chaque tour dans cette activité (appuyez sur le bouton droit pour passer au tour suivant).
- Sélectionnez **Carte** pour afficher les traces GPS de cette activité et démarrer la fonction de navigation (pour plus d'informations sur la fonction de navigation, veuillez consulter la section [Plus de fonctions](#)).
- Sélectionnez **Suppr.** pour supprimer cette activité de la mémoire.

Transférer les données de trajet

Si vous souhaitez effectuer une analyse plus détaillée des informations de trajet, vous pouvez utiliser Xplova Connect ou USB pour transférer des activités sur le site Web à des fins d'analyse.

Télécharger l'appli Xplova Connect



Ouvrez le magasin des applications de votre Smartphone (Google Play ou App Store) et recherchez "Xplova Connect", puis téléchargez et installez l'application.

Vous pouvez également scanner le code QR pour le télécharger.



Transférer via l'appli Xplova Connect

1. Sélectionnez **SENSOR** sur l'écran du menu principal, appuyez sur **OK** pour entrer dans **SENSOR** et appuyez sur **Avant** pour trouver **Statut Bluetooth**. Appuyez sur **OK** pour l'activer.
2. Lancez l'appli Xplova Connect sur votre Smartphone. Le X3 peut être scanné par l'appli.
3. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser l'appli pour transférer des données.



Remarque :

Si le X3 reste dans le statut de recherche pendant une longue période et n'indique pas une connexion réussie, le système désactivera Bluetooth automatiquement.

Transférer via USB


Connectez-vous à un ordinateur via USB lorsque l'ordinateur de cyclisme est éteint. Veuillez appuyer le bouton d'alimentation et l'ordinateur détectera le périphérique de stockage automatiquement. Vous pouvez voir toutes les activités enregistrées des fichiers .fit dans le dossier Xplova\Activities sur le périphérique. Cliquez sur le fichier pour transférer l'activité sur le site Web pour analyse.

Plus de fonctions


Changer de mode

Le système par défaut a 5 modes : **Route/Descente hors route/Cyclisme de loisir/Intérieur/Entraînement**.

Vous pouvez sélectionner un mode approprié dans le menu **MODE**. Le mode utilisé sera marqué d'un symbole ★.



En plus des 5 modes par défaut, il prend également en charge 3 modes personnalisés. Utilisez **Ajouter +** dans le menu **MODE** pour créer un mode personnalisé.



Chaque réglage du menu **MODE** correspond au mode. Lorsqu'un mode est activé, il chargera également tous les réglages pour ce mode.

Ajouter un nouveau vélo

Vous pouvez appuyer **Ajouter +** dans le menu **VÉLO** pour ajouter un nouveau vélo.

VÉLO	
Vélo1	★
Ajouter +	
Sortir	OK Avant

VÉLO	
Vélo1	★
Vélo2	
Ajouter +	
Sortir	OK Avant

Sélectionnez le vélo nouvellement ajouté et choisissez **Utiliser vélo** pour charger les réglages du nouveau vélo.



Remarque :

Le vélo utilisé sera marqué d'un symbole ★.

Vélo2	
Utiliser vélo	
Nom	Vélo2
Poids	10.0kg
Roue Dimen.	2096mm
Sortir	OK Avant



VÉLO	
Vélo1	
Vélo2	★
Ajouter +	
Sortir	OK Avant

Options d'économie d'énergie

Arrêt Autom.

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **Fonctions Autom. - Arrêt Autom.** Appuyez sur **OK** pour permuter entre **ACTIVÉ**, **Veille** et **Désa.**

- **ACTIVÉ** : Éteint l'alimentation après 5 minutes de repos.
- **Veille** : Entre en mode veille après 5 minutes de repos. Secouez votre X3 pour réveiller l'écran.
- **Désa.** : Désactive cette fonction.



Veille auto.

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **Fonctions Autom.** - **Veille auto.**

Lorsque la fonction **Veille auto.** est activée, l'écran d'affichage et le GPS seront automatiquement éteints après de 2 minutes de repos. Secouez votre X3 pour réveiller l'écran.



Mode d'économie d'énergie GPS

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **GPS** - **Pouvoir sauver**.

Vous pouvez régler **Pouvoir sauver** sur **Smart**, **ACTIVÉ** ou **Désa.**

Le mode **Smart** activera/désactivera le mode veille automatiquement en fonction du scénario d'utilisation réel.



Lorsque **Pouvoir sauver** est définie sur **Smart** ou **ACTIVÉ**, cela réduit efficacement la consommation d'énergie du GPS et augmente la durée de vie de la batterie.




Remarque :

Lorsque **Pouvoir sauver** est définie sur **ACTIVÉ**, la vitesse du GPS et la précision du positionnement peuvent varier.

Pause manuelle

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **Autres fonctions - Fonction Tour**.

Lorsque le réglage de **Fonction Tour** est sur **Oui**, vous pouvez activer la fonction [Pause] manuellement. Lorsque le X3 commence à enregistrer, vous pouvez appuyer le bouton du milieu pour mettre en pause la minuterie ou la reprendre.



Vitesse du capteur

Appuyez **Avant** sur l'écran du menu principal pour sélectionner **PARAM**, appuyez sur **OK** pour sélectionner **Autres fonctions - Vit. capteur**, et réglez sur **Oui**.

Le système utilisera d'abord le capteur de vitesse comme base de données de la vitesse ou l'utilisera comme vitesse de connexion GPS.



Description de la charge

1. Veuillez utiliser un chargeur USB standard 5V CC. La batterie peut être complètement chargée en 3 heures.
2. Prend en charge la charge lorsque le système est allumé.
3. Veuillez retirer le capuchon de protection du port USB avec précaution afin d'éviter toute déformation et affecter ses capacités d'étanchéité et de protection contre la poussière.

Mettez à niveau le micrologiciel de votre X3



Remarque :

Il n'est PAS recommandé de mettre à niveau le micrologiciel de votre X3 à moins d'avoir un but spécial. Procédez avec soin et suivez les instructions ci-dessous si nécessaire.

Obtenir le micrologiciel

1. Téléchargez le dernier micrologiciel sur le site Xplova.
2. Assurez-vous de télécharger le bon fichier. Lors de la mise à niveau, utilisez uniquement le micrologiciel pour la même version du matériel.

Connectez le X3 à votre ordinateur

1. Éteignez le X3 en appuyant le bouton **ALIMENTATION**.
2. Connectez le X3 à votre ordinateur avec le câble micro USB.
3. Appuyez brièvement le bouton **ALIMENTATION**. Vous verrez l'icône de charge de la batterie sur l'écran et le lecteur flash sur votre ordinateur.
4. Copiez le micrologiciel sur le lecteur flash sur votre ordinateur.
5. Déconnectez le X3 de votre ordinateur

Après cela, le X3 sera automatiquement mis à niveau et redémarrera après avoir terminé le processus de mise à niveau.



Caractéristiques

GPS	Double positionnement par satellite GPS+BDS/GPS + GLONASS
Écran d'affichage	Écran couleur LCD extérieur dédié de 2,2 pouces, résolution 240x320
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions du produit	53,5 x 85 x 23,5 mm
Antenne de réception	Antenne cachée
Capteur d'altitude	Altimètre barométrique
Capteur de température	Pris en charge
Résistance à l'eau	IPX6
Mémoire	Jusqu'à 700 heures d'historique (selon le stockage de mémoire utilisé)
Batterie	Ne retirez pas la batterie au lithium. Lorsque le rétroéclairage est éteint, il peut être utilisé en continu pendant 20 heures. Si vous avez besoin de prolonger efficacement la durée d'utilisation, vous pouvez démarrer le mode d'économie d'énergie GPS ou utiliser des mesures telles que la luminosité la plus faible.
Prend en charge ANT+	Ceinture thoracique FC, capteur de vitesse, capteur de cadence, combo (vitesse et cadence), capteur de puissance
Connexion Internet	Bluetooth 4.0 BLE
Accessoires standards	Ordinateur de vélo intelligent Xplova X3, câble micro-USB, support de vélo x2, coussinet en caoutchouc x2, bande élastique x4, carte de garantie, guide de démarrage rapide



Remarque :

Les informations sont pour référence seulement et peuvent être modifiées sans préavis. Pour les dernières caractéristiques, veuillez visiter notre site officiel.

Consignes de sécurité

N'essayez jamais de réparer vous-même ce produit : l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.

Débranchez ce produit et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
- Un liquide a été renversé dans l'appareil.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
- Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon, mais sur la prise.
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification.

Informations sur la batterie

- Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu.
- Ne démontez pas les batteries. Ne les laissez pas à portée des enfants.
- Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.
- Cet appareil utilise une batterie au lithium. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide, mouillé ou corrosif.
- Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre produit dans ou à proximité d'une source de chaleur, dans un lieu à température élevée, dans la lumière directe du soleil, dans un four micro-ondes ou dans un conteneur pressurisé, et ne l'exposez pas à des températures supérieures à 50°C (122°F).
- Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie.
- Si la batterie fuit et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger l'autonomie de la batterie, la charge ne se produira pas à des températures au-dessous de 0°C (32°F) ou au dessus de 40°C (104°F).
- Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque le temps de fonctionnement deviendra nettement plus court qu'à l'habitude, achetez une nouvelle batterie. N'utilisez que des batteries homologuées et ne rechargez votre batterie qu'avec des adaptateurs homologués pour cet appareil.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée. Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique, tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo cause une connexion directe des bornes positive (+) et négative (-) de la batterie. (Ce sont des bandes de métal sur la batterie.)

- **Remplacer la batterie**

Un remplacement incorrect ou une mauvaise manipulation pourrait endommager la batterie, causer une surchauffe, entraîner des blessures ou provoquer un incendie ou une explosion. Veuillez le manuel d'utilisation pour les informations sur le produit.

- **Appareil avec batterie intégrée**

Une batterie intégrée doit être remplacée par un centre de service agréé. N'essayez pas de remplacer ou de retirer la batterie par vous-même.

Instructions de mise au rebut

Ne jetez pas cet appareil électronique à la poubelle lors de sa mise au rebut. Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'information sur les réglementations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez www.acer-group.com/public/Sustainability

Union européenne

Ce produit doit être utilisé conformément aux réglementations et contraintes en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour des informations complémentaires, contactez le bureau local du pays d'utilisation. Veuillez consulter https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr pour la liste des pays les plus récents.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU de l'Union européenne. Voir les Déclarations de conformité de l'Union européenne, et pour plus de détails consulter la Déclaration de conformité jointe.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de l'UE : (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les appareils mobiles est le «débit d'absorption spécifique» (DAS), et la limite DAS est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Ceci est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de l'ICNIRP et les normes européennes pour utilisation avec des accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires qui contiennent des métaux peut ne pas assurer la conformité aux recommandations d'exposition de l'ICNIRP.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, E-mail: ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Smart Cycling Computer

Trade Name: Xplova

Model Number : X3

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

Electromagnetic compatibility (Directive 2014/30/EU)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2015	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024: 2010+A1:2015	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V2.2.0	<input type="checkbox"/> EN 301 489-17 V3.2.0(Draft)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-19 V2.1.0(Draft)

Radio frequency spectrum usage (Directive 2014/53/EU)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 303 413 V1.1.0	<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V11.1.1
<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2	<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1
<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 893 V2.1.0	<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1
<input type="checkbox"/> EN 300 440 V2.1.1		

Healthy and Safety (Directive 2014/35/EU)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	<input type="checkbox"/> EN 50360: 2001/A1: 2012
<input type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010

RoHS (Directive 2011/65/EU)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012

This device contains the radio equipment and should operate with a minimum distance of 0 centimeters between the radiator and your body

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:

Bluetooth: 2402-2480MHz < 10 dBm

Year to begin affixing CE marking: 2017.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

11/14/2017

Date