

功能簡介

狀態列:

- 電池容量
- 已選用自行車
- 手機APP連線
- GPS 訊號
- 心率
- 踏頻
- 高於平均速度
- 低於平均速度
- 紀錄中
- 暫停紀錄



- 長按三秒
- 短按
- 距離
- 速度
- 自行車總里程
- 時間

短按 LIGHT / [POWER]

切換背光亮度
高/低/關

短按 LIGHT / [POWER]

電源開
電源關

短按 LAP / [R-START]

分段(計圈)及位置標註
儲存並返回上一頁

長按三秒 LAP / [R-START]

儲存記錄並啟動新記錄

DATA1 / MENU

切換上半部LCD資料

DATA1 / MENU

進入或離開選單模式

DATA2 / BIKE

切換下半部LCD資料

DATA2 / BIKE

選擇自行車

Micro USB

選擇自行車

- 步驟 1 長按 DATA2/BIKE 鍵可以進入自行車選單
- 依照圖片步驟 2 選擇連接的自行車，步驟 3 按壓 LAP/R-START 返回主畫面



數據鍵 DATA1

選擇騎乘資訊


- 短按 DATA1/MENU 可以切換上半部LCD顯示即時數據、平均數據及最大數據。



數據鍵 DATA2

選擇更多騎乘資訊


- 短按 DATA2/BIKE 可以切換下半部LCD顯示數據。
- 下半部LCD可顯示數據:
自行車總里程/現在時刻 → 高度+坡度/騎乘時間 → 卡路里+溫度/騎乘時間 → 總爬升/騎乘時間 → 即時功率+左右平衡比/騎乘時間
- 功率數據功能需安裝並設定連結後才能顯示



分段(計圈)

記錄分段(計圈)及位置標記

- 短按 LAP/R-START 會將記錄分段(計圈)。銀幕會顯示最後一次的分段數據: 分段心率、分段踏頻、分段速度、分段數、分段距離、分段時間
- 分段計區功能也可用於記錄目前的位置點。位置點會標記在記錄中



歸零

歸零並且開始新記錄

- 長按 LAP/R-START 會啟動紀錄歸零到數
- 倒數結束時新記錄會啟動，舊紀錄會停止並儲存




歸零倒數

開始新紀錄


選單

設定 XPLOVA E7 自行車錶

- 長按 DATA1/MENU 可進入選單設定車錶
- 在選單模式中請依據LCD按鍵指示設定車錶



此圖型表示可按DATA2/BIKE進入子選項設定



TOUR.XPLOVA.com

戶外運動社群服務平台

- 上傳、檢視、分析、分享活動紀錄
- 支援 Window 及 Mac 系統

- 加註活動照片

- 在地圖上檢視上 GPS軌跡及活動數據

- 透過臉書、Tweeter、及網路連結分享紀錄。

- 以圖表檢視及分析 詳細活動數據及資料

